






RENWIL®

EST. 1967



X1

(A)



X1

(B)



X1

(C)



X1

(D)

- Risk of fire: Use max 100W incandescent type A dimmable bulb with E26 base, or 15W LED type A dimmable bulb with E26 base. 120V ~ 60Hz AC only.
- Risque d'incendie: Utiliser une ampoule à intensité variable type A de 100W max. avec culot E26, ou une ampoule à intensité variable DEL type A de 15W avec culot E26. 120V ~ 60 Hz CA seulement.



ENGLISH

- Natural material color and size may vary.
- Dimmable bulb not included, Dimming only works with a compatible dimmer switch.
- To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
- Turn off / unplug the light fixture and allow the bulb to cool before replacement;
- Do not look directly at lighted bulb;
- Keep materials that burn easily away from lighted bulb;
- Never exceed maximum wattage indicated as it may cause fire;
- For maintenance, use soft cloth to dust and clean the light fixture. Do not use surface cleaners that could damage the finish.

FRANÇAIS


- La couleur et la taille des matériaux naturels peuvent varier.
- Ampoule à intensité variable non incluse, La fonction de gradation fonctionne uniquement avec un variateur compatible.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Éteindre / débrancher le luminaire et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer;
- Ne regarder pas directement l'ampoule allumée;
- Garder les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées;
- Ne dépassez jamais la puissance maximale indiquée, car cela pourrait provoquer un incendie ;
- Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux pour dépolir et nettoyer le luminaire. N'utilisez pas de nettoyants pour surfaces qui pourraient endommager la finition.

RENWIL®

EST. 1967



1. (C)

3. (D)

2. (B)



4.

(A)

