





RENWIL®

EST. 1967



-- Risk of fire: Use max 40W incandescent type G bulb with E26 base, or 9W LED type G bulb with E26 base. 120V ~ 60Hz AC only.

-- Risque d'incendie: Utiliser une ampoule type G de 40W max. avec culot E26, ou une ampoule DEL type G de 9W avec culot E26. 120 V ~ 60 Hz CA seulement.



ENGLISH

-- Bulb not included.

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:

-- A licensed electrician is required for installation;

-- Turn off / unplug the light fixture and allow the bulb to cool before replacement;

-- Do not look directly at lighted bulb;

-- Keep materials that burn easily away from lighted bulb;

-- Never exceed maximum wattage indicated as it may cause fire;

-- For maintenance, use soft cloth to dust and clean the light fixture. Do not use surface cleaners that could damage the finish.

FRANÇAIS

-- Ampoule non incluse.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

-- Un électricien agréé est requis pour l'installation;

-- Éteindre / débrancher le luminaire et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer;

-- Ne regarder pas directement l'ampoule allumée;

-- Garder les matériaux inflammables à l'écart des ampoules allumées;

-- Ne dépassez jamais la puissance maximale indiquée, car cela pourrait provoquer un incendie;

-- Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux pour dépoussiérer et nettoyer le luminaire. N'utilisez pas de nettoyeurs pour surfaces qui pourraient endommager la finition..

RENWIL®

EST. 1967

